

Manuale d'uso e manutenzione forno

Elettrogrill

The logo for Elettrogrill features the brand name in a cursive script, with a thick, dark, horizontal brushstroke underneath that tapers at both ends.

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti di qualità.

Per garantire il funzionamento ottimale e regolare dell'apparecchio, la preghiamo di leggere attentamente questo manuale d'istruzioni. In tal modo potrà eseguire ogni operazione alla perfezione e con la massima efficienza. Le consigliamo inoltre di conservare il manuale in un luogo sicuro, affinché possa consultarlo ogni volta che ne avrà bisogno.

Infine, qualora l'apparecchio cambiasse proprietario, non dimentichi di consegnargli il presente manuale.

Le auguriamo di trarre la massima soddisfazione dal suo nuovo acquisto

Sommario

1	<i>Norme di utilizzo</i>	5
	Caratteristiche tecniche	6
	Avvertenze di sicurezza	6

2	<i>L'impiego del forno</i>	7
	Il primo impiego	7
	Pannello di comando	7
	Funzioni del forno.	7
	Il planetario	8

3	<i>Pulizia e manutenzione</i>	9
----------	-------------------------------	---

1 Norme di utilizzo

Norme importanti

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.

1. Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente secondo le norme vigenti dotata di massa e/o di salvavita (230V~50Hz).
2. Non toccare superfici calde, utilizzare appositi impugnature o manopole.
3. Non lasciare l'apparecchio alla portata di bambini.
4. Non immergere in acqua o in altri liquidi il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi parte del forno per evitare corti circuiti elettrici.
5. Non utilizzare l'apparecchio se cavo o spina sono danneggiati o altra anomalia. Portare in questo caso l'apparecchio presso un centro di riparazione autorizzato.
6. Non utilizzare mai l'apparecchio nelle vicinanze di polveri o gas infiammabili o esplosivi.
7. Mantenere dello spazio intorno a tutti i lati del forno per facilitare il circolo dell'aria.
8. Staccare la spina quando non si utilizza l'apparecchio per lungo tempo o lo si deve pulire. Lasciare raffreddare il forno e rimuovere gli accessori prima di pulirlo.
9. Scollegare il forno portando a "0" la temperatura e togliere la spina di corrente.
10. Non coprire mai le parti del forno in quanto potrebbero surriscaldare il forno stesso.
11. Non utilizzare pagliette per pulire il forno. Alcuni pezzetti dello strofinaccio potrebbero toccare le parti elettriche creando corti circuiti e rovinando le pareti.
12. Porre attenzione alla temperatura della porta del forno o alle superfici esterne in quanto potrebbero essere molto calde durante il funzionamento.
13. Non inserire: cibi in abbondanza, parti di metallo o utensili che potrebbero causare circuiti elettrici.
14. Per rischio di incendio evitare che il forno venga coperto o entri in contatto con materiali infiammabili durante il suo funzionamento.
15. Nel caso venisse danneggiato il cavo di alimentazione farlo sostituire da un tecnico.
16. Durante la pulizia dell'apparecchio assicurarsi di non spruzzare acqua e di non passare panni bagnati o gocciolanti per evitare corti circuiti o scosse elettriche

Caratteristiche tecniche

MOTORE:

220/230V - 2,5 RPM - 23W - 50HZ

RESISTENZA ELETTRICA:

2000W - 230V

Avvertenze di sicurezza

_ Sicurezza elettrica

L'apparecchio può essere allacciato solo da un tecnico autorizzato.

Le riparazioni sull'apparecchio devono essere eseguite solo da tecnici qualificati.

Le riparazioni non eseguite correttamente possono comportare gravi pericoli. Per riparazioni rivolgetevi al nostro servizio assistenza o al vostro rivenditore specializzato

_ Sicurezza dei bambini

Non lasciare mai inosservati i bambini quando il forno è in funzione.

_ Sicurezza durante l'impiego

Le persone (bambini inclusi) che, in conseguenza delle loro facoltà fisiche, sensoriali o intellettuali o della loro inesperienza o mancanza di conoscenza, non sono in grado di utilizzare in sicurezza

l'apparecchio, non devono farne uso senza la sorveglianza o la guida di una persona responsabile.

Questo apparecchio deve essere utilizzato soltanto per la cottura e l'arrostimento di pietanze per uso domestico.

Cautela nel collegare elettrodomestici a prese installate in prossimità dell'apparecchio. I cavi di allacciamento non devono toccare né restare imprigionati nella porta del forno ancora caldo.

Avvertenza: Pericolo di scottature! Durante il funzionamento il forno si scalda.

Se si aggiungono ingredienti alcolici alle vivande cotte in forno, si potrebbe formare una miscela di alcool ed aria facilmente infiammabile. In questo caso, aprite la porta del forno con la massima cautela e non avvicinate fondi incandescenti, scintille o fuoco

_ Come evitare danni all'apparecchio

Non rivestite il forno con carta di alluminio e non collocate sul fondo placche, pentole ecc., altrimenti il ristagno di calore sviluppato potrebbe rovinare il forno.

Non caricate pesi sulla porta del forno aperta

In caso di urti violenti si può rompere il vetro, soprattutto sui bordi del cristallo anteriore.

Non collocate oggetti infiammabili nel forno. Possono prendere fuoco all'accensione del forno.

Non conservate cibi umidi nel forno.

Dopo lo spegnimento non conservare cibi non coperti nel forno nel vano di cottura o sul vetro dello sportello può depositarsi umidità che può raggiungere anche i mobili.

2 L'impiego del forno

Il primo impiego

Prima di utilizzare il forno la prima volta dovete pulirlo per bene.

ATTENZIONE: Non utilizzate prodotti aggressivi o abrasivi! Potreste danneggiare gravemente la superficie.

Nel caso di pannello frontali in metallo usate comuni detergenti in commercio.

Porre la manopola di funzione del forno sulla posizione che attiva l'illuminazione.

Estrarre tutti gli accessori ad inserimento e pulirlo con acqua calda e un po' di detergente.

Sciacquare anche il forno con acqua calda e detergente ed asciugarlo.

Pulire il pannello frontale del forno con un panno umido.

Il pannello di comando

Il forno è dotato di selettori a pressione per "Accensione rete", "Avviamento girarrosto" e "Manopola Selezione temperatura".

Per l'utilizzo premere il selettore desiderato. Il

selettore esce.

Accensione e spegnimento del forno

- ◆ Premere il pulsante Accensione rete.
- ◆ Ruotate la Manopola Selezione temperatura sulla temperatura desiderata.

La spia di controllo del funzionamento si illumina, non appena il forno è in funzione.

La spia di controllo della temperatura si illumina, non appena il forno si riscalda e si spegne quando il forno raggiunge la temperatura impostata.

- ◆ Premere il pulsante Avviamento girarrosto per mettere in funzione lo spiedo.
- ◆ Per spegnere il forno ruotate i selettori Funzioni del forno e Selezione temperatura nella posizione di spento.

Le funzioni del forno

Il Forno Elettrogrill è estremamente facile e pratico da usare, è sufficiente impostare la temperatura di cottura e in poco tempo cuoce in modo sano e saporito qualsiasi tipo di cibo, grazie ai vari accessori offre l'opportunità di cucinare allo spiedo con sistema planetario dove ogni asta gira su se stessa,

alla griglia o con il cestello rotante a seconda delle pietanze.

Qualsiasi sarà la modalità prescelta, la cottura sarà sana e senza grassi per un sapore naturalmente appetitoso.

Il forno è dotato delle seguenti funzioni:

- ◆ Cottura di carne
- ◆ Cottura di pesce
- ◆ Cottura di verdure allo spiedo

Per pietanze di medie/grandi dimensioni utilizzare lo spiedo quadro e bloccare la pietanza con le forchette in dotazione.

Per pietanze medio/piccole utilizzare il sistema planetario ad 4 o 8 spiedi. Utilizzare gli spiedini triangolari oppure gli accessori a gabbietta.

Per la cottura di cibi senza doverli infilzare utilizzare l'accessorio spiedo a gabbietta o cilindro.

Insaporire le pietanze con condimenti liquidi attraverso la vaschetta superiore forata.

Il Planetario

La cottura con planetario permette di utilizzare uno spiedo centrale e 4 o 8 spiedini esterni giranti su se stessi.

__ Istruzioni per il montaggio

- ◆ Aprire la porta del forno.
- ◆ Inserire i due dischi nello spiedo quadro tenendo il disco planetario con ingranaggi dalla parte del motore e posizionandoli al centro dello spiedo senza fissarli.

- ◆ Inserire la punta dello spiedo nell'apposito foro di sostegno nella parete interna sx del forno e poi agganciare la parte posteriore dello spiedo al motore, fissandolo con la cupiglia di sicurezza.
- ◆ Fate scorrere il disco planetario con ingranaggi verso l'estremità di dx fino ad inserire l'ingranaggio centrale nella scanalatura della staffa motore.
- ◆ Posizionare il disco finale piatto ad una distanza corretta, inferiore di circa 1 cm, della misura delle 4/8 astine, e fissate con le viti rivolte nella stessa direzione, entrambi i dischi.
- ◆ Dopo aver infilzato le pietanze nelle astine, fissatele ai due dischi, inserendo prima la punta nel disco finale piatto.
- ◆ Fissate l'astina triangolare nell'apposito spazio a forma triangolare e fissatela con la cupiglia passante nel foro.

Si consiglia di effettuare delle prove pratiche con il forno freddo e le aste vuote.

__ Inserimento della leccarda

Spingere la leccarda tra le guide dei livelli selezionati.

__ Luce

Questa funzione consente di illuminare l'interno del forno ad esempio per pulire.

Pulizia e manutenzione

per eseguire la pulizia, occorre spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare; per motivi di sicurezza, non pulire l'apparecchio con un getto di vapore o una pulitrice ad alta pressione.

3 Pulizia e manutenzione

ATTENZIONE: non utilizzare prodotti sgrassanti, utensili di pulizia taglienti o pagliette abrasive.

Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di metallo taglienti per pulire il vetro della porta del forno poiché possono graffiare la superficie e causare di conseguenza la rottura del vetro.

_Parte esterna dell'elettrodomestico

Pulire la parte anteriore dell'elettrodomestico con una soluzione alcalina calda.

Per le parti anteriori in metallo, utilizzare detergenti comuni.

Non utilizzare sostanze abrasive né spugne abrasive.

_Interno del forno

Pulite il forno dopo ogni utilizzo. In questo modo è possibile rimuovere più facilmente lo sporco, che non si brucia attaccandosi.

Per la pulizia, accendete l'illuminazione del forno.

Pulite il forno dopo ogni utilizzo con detergente diluito con acqua e asciugate.

Rimuovete lo sporco ostinato con detergenti specifici per forno.

ATTENZIONE: se utilizzate prodotti spray per forno, rispettate tassativamente le indicazioni del produttore!

_Accessori

Lavate tutti gli elementi inseribili (griglia, cilindro ecc.) dopo ogni uso ed asciugateli accuratamente. Per semplificare la pulizia, lasciate gli accessori brevemente in ammollo.

Illuminazione del forno

Avvertenza: pericolo di folgorazione! Prima di sostituire la lampada del forno:

- ◆ Spegnete il forno!
- ◆ Staccate la presa della corrente!

Per proteggere da rottura la lampada del forno e la calotta di vetro stendete un pannello sul fondo del forno.

_Sostituzione della lampada del forno

Rimuovete la calotta di vetro girandola verso sinistra e pulitela.

Se necessario sostituite la lampada del forno 25 Watt, 230 V, 300 °C, termoresistente.

Rimontate la calotta di vetro.

Elettrogrill

Elettrogrill - Girarrosti Elettrici - Via dell'artigianato 4/b - 36023 - Costozza di Longare - Vi
E-mail: info@elettrogrill.com
Tel 0444 953830
PI 02346410240
www.elettrogrill.com